

This manual is available in English on www.spacer.ro



Caracteristici:

Putere RMS si impedanta 3W / 4 Ohm
Frecventa 180Hz-16KHz
Durata de functionare 5 ore
Timp incarcare 2 ore
Capacitate acumulator 520mAh
Voltaj acumulator 5V (USB)
Versiune BT V4.2
Dimensiuni 120x38x80mm
Greutate neta 138g

Asculta melodiile preferate sau
posturile de radio direct din
buzunarul tau cu POCKET!
Wireless: Boxa reda muzica de pe
orice dispozitiv cu bluetooth, fiind
compatibila cu telefoane
smartphone, TV, tablete, laptop-uri..
Mica: companionul perfect in
calatorii
Altele: Radio FM, card microSD

Continut ambalaj: boxa wireless POCKET, manual de utilizare, cablu alimentare microUSB

Instrucțiuni de utilizare

1. Buton MODE: trece boxa pe unul din modurile urmatoare: Bluetooth/ USB/ Micro-SD/ Radio FM.
2. Apasare scurta Melodia anterioara/ Micsorare volum la apasare lunga.
3. Apasare scurta Melodia urmatoare/ Marire volum la apasare lunga.
4. In Modul BT: Buton Play/Pause, apasati de 2 ori pentru a efectua ultimul apel/apasati scurt o data pentru a raspunde la telefon (doar cand e conectat cu telefonul). Pentru deconectare din Modul Bluetooth, apasare lunga pentru a UNPAIR.
5. In Modul FM apasati scurt o data butonul Play pentru a cauta posturile si salvare.
6. Dupa salvare puteti apasa scurt butoanele "=" si "-" pentru a naviga intre posturile salvate. Daca apasati lung pe butoanele "+" sau "_", reglati volumul.
7. Pentru o convorbire corecta, trebuie sa mentineti boxa in dreptul fetei dvs la maxim 40 cm.
8. Can aveti conectat Stick USB de memorie sau card MicroSD, POCKET gaseste automat melodiile de pe ele. Fisierle suportate sunt de tip MP3.

Reincarcarea boxei:

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare MicroUSB la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul de perete.
2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet.

Precautii

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere etc.)

Aruncarea produsului.

Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio boxa wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro

