

Manual tastatura mecanica SPKB-MK-WAR

This manual is available in english on www.spacer.ro



Continut pachet

- ① Tastatura mecanica
- ② Manual de utilizare


Caracteristici tastatura mecanica

- * Material: ABS
- * Switch albastru, 50 milioane apasari
- * Taste US layout, plastic dublu injectat
- * Cablu USB 1.5m PVC
- * Voltaj: 5V
- * Forta actuale tasta: 60g ± 10g
- * Distanta deplasare tasta: 4.0 ± 0.5mm
- * Plug and play
- * Dimensiuni: 441 x 134.5 x 41.5 mm
- * Masa: 770g ± 20g
- * Compatibil: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10A, Android, Linux, Max & Mac

Introducere functii tastatura mecanica

- * 26 taste fara conflict: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, X, C, V, B, M, TAB, CapsLock, Shift_L, Ctrl_L, Alt_L, Space, ↑, ↓, ←, →,



- *  : ajusteaza modul de iluminare a tastaturii, dintre 9 moduri de iluminare;

- * Ajustare nivel iluminare tastatura:

FN+ (↑↓) pentru ajustarea intensitatii iluminarii

FN+ (←→) pentru ajustarea vitezei iluminarii, 3 nivele disponibile, default este setarea pe nivelul 2. Setare disponibila doar in modul de iluminare "breathing"

* Suporta blocarea tastei Windows, FN+WIN pentru blocare, repetati pentru deblocare

* Apasati FN+W pentru a schimba functia tastelor WASD cu ↑←↓→, si invers

* Fn +[F1 ~ F12]: pentru folosirea functiilor multimedia:

| | Tasta | Functie | Tasta | Functie |
|-----|-------|------------------|-------|----------------|
| Fn+ | F1 | Media | F7 | Play/Pause |
| | F2 | Volume - | F8 | Fisier urmator |
| | F3 | Volume + | F9 | Email |
| | F4 | Mute | F10 | Web/Home |
| | F5 | Stop | F11 | Computer |
| | F6 | Fisier precedent | F12 | Calculator |

Instructiuni de siguranta

1. Tineti tastatura departe de obiecte ascutite ce ar putea sa o zgariie.
2. Nu puneti obiecte grele pe tastatura.
3. Nu trageți, nu torsoniati tastatura. Nu apasati cu forta excesiva pe tastatura.
4. Pentru curatare, stergeti usor tastatura folosind o carpa de bumbac umeda.
5. Tastatura trebuie deconectata inainte de curatare. Nu folositi lichid pentru curatare.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informatii despre centrele locale de colectare va rugam contactati primaria localitatii dvs. sau accesati pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declaram ca produsul nostru este in conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

