

This manual is available in English on www.spacer.ro



Detalii tehnice:

Putere de iesire: 3W x 2

Unitate difuzor: 2.5" x 2

Raport S/Z: < 65dB

Frecventa: 45-18000Hz

Alimentare: USB 5V

Dimensiuni: 165 x 75 x 78 mm x 2 buc

Control volum, iesire casti

Instructiuni folosire:

1. Conectati cablul USB de la boxe la computer.
2. Conectati cablul cu jack de 3,5 mm de la difuzor la computer.
3. Redati muzica, filme sau jocuri pe computer.
4. Reglati volumul: dati volumul mai tare sau mai incet regland egalizatorul audio.

Prima utilizare a boxelor/Introducere

Alegeti un loc adecvat pentru dispozitiv: o suprafata uscata, orizontala antiaderenta adecvata.

Nu asezati obiecte (cum ar fi vase) pe difuzor.

Asigurati-va ca boxele sunt aerisite suficient!

Funcțiile produsului

Sunet perfect cu efect stereo 3D

Alimentare furnizata prin USB, fara a fi necesar un adaptor sau un amplificator

Plug&play: nu este necesar niciun driver

Boxe cu frecventa inalta

Continutul pachetului

Boxe: 2 buc

Manual de utilizare: 1 buc

Instructiuni generale de siguranta

Va multumim ca ati achizitionat sistemul nostru de boxe 2.0. Prin designul de inalta calitate al produselor noastre, va puteti bucura de un real efect sonor in diverse aplicatii si medii si puteti simti farmecul oferit de campul sonor. Inainte de instalare, cititi cu atentie instructiunile urmatoare. Pastrati manualul de utilizare pentru consultare ulterioara.

Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneti sau utilizati boxele in conditii de ploaie sau umiditate. Nu utilizati boxele in apropierea apei (de ex., baie, piscina, etc). Asigurati-va ca tensiunea dispozitivului este compatibila cu tensiunea de retea.

Nu acoperiti orificiile de aerisire ale boxelor.

Nu deschideti placa din spate dupa bunul plac pentru a nu va electrocuta sau pentru a evita alte accidente. In caz de reparatii, trimiteti boxele unui specialist.

MEMENTO UTIL

Decuplati imediat de la alimentare de indata ce unitatea prezinta orice defect, astfel puteti proteja difuzorul si alte componente electronice impotriva deteriorarii.

Nu supuneti boxele unei surse de caldura extrema, frigului sau umiditatii. Nu atingeti membranele boxelor cu degetele sau alte obiecte. Astfel puteti deteriora membranele.

Intrerupeti alimentarea si scoateti fisa din conector atunci cand sistemul nu functioneaza.

Daca doriti sa curatati boxele, utilizati o carpa uscata si moale.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.

ELIMINARE DESEURI:



Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

