

Kit clavier et souris USB

SPDS-S6201

Manual de utilisation



Caractéristiques

Format standard américain
Ne nécessite pas de pilotes (driver)
Nécessite 2 ports USB disponibles

Spécifications techniques du clavier

Format : standard américain
Dimensions : 440 x 162 x 17,5 mm
Nombre de touches : 104
Poids : 400 g
Interface : USB

Spécifications techniques du souris

Type de souris : avec fil
Dimensions : 115 x 66 x 37 mm
Nombre de boutons : 3
Interface : USB

Instructions d'utilisation:

1. Déballez la boîte et sortez soigneusement le produit.
2. Connectez le câble avec le connecteur USB du produit à votre appareil (PC, ordinateur portable, smartphone, tablette) en veillant à bien aligner le connecteur avec le port USB.
3. Étant un produit avec installation Plug and Play, il ne nécessite aucun pilote supplémentaire pour fonctionner. Suivez les instructions du système d'exploitation pour terminer l'installation.
4. Appuyez sur les touches pour utiliser les fonctions habituelles d'un clavier.
5. Utilisez la souris pour exécuter les fonctions traditionnelles de la souris telles que le clic, le double clic et le glissement, etc.

Contenu de l'emballage : clavier filaire, souris filaire, guide d'utilisation

Précautions:

Ne détériorez pas le câble de connexion. Évitez de tirer ou de tordre le câble à l'endroit où il se joint à l'appareil. Protégez le câble des plis répétés et excessifs.

Protégez le produit de l'humidité excessive. N'exposez pas le produit à la pluie ou à un air chargé d'humidité. Évitez de renverser des liquides, car ils peuvent provoquer des chocs électriques ou un surchauffage des circuits. Utilisez un chiffon sec pour essuyer tout liquide renversé sur le produit.

Protégez le produit du feu et des sources de chaleur. Ne rapprochez pas le produit du feu ou d'autres sources de chaleur (poêles, radiateurs, etc.). Ne laissez pas le produit exposé directement au soleil.

ATTENTION : Il est interdit de démonter le produit. Tenter de réparer ce produit n'est pas recommandé et annule la garantie.

Élimination du produit: Ne jetez pas le produit ni les autres composants électroniques avec les ordures ménagères. Utilisez uniquement des centres spécialisés pour la collecte des déchets électroniques.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS :



Le symbole ci-joint indique que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte locaux, veuillez contacter votre mairie.

Par la présente, nous déclarons que notre produit est conforme à la Directive 2014/30/UE.

