

This manual is available in English on www.spacer.ro



| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Caracteristici: | Specificatii tehnice: |
| Format standard american | Format: US standard |
| Nu necesita drivere | Dimensiuni: 440 x 162 x 17.5 mm |
| Necesita 1 port USB disponibil | Numar de taste: 104 |
| | Greutate: 400g |
| | Interfata: USB |

Instructiuni de utilizare

1. Desfaceti cutia si scoateti cu grija produsul.
2. Conectati cablul cu mufa USB al produsului la dispozitivul dvs. (PC, Laptop, Smartphone, Tableta) urmarind alinierea corecta fata de portul USB.
3. Fiind un produs cu instalare Plug and play, nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Urmariti instructiunile sistemului de operare pentru a finaliza instalarea.
4. Apasati tastele pentru a folosi functiile uzuale ale unei tastaturi.
5. Folositi tastele multimedia pentru functiile lor dedicate: inainte / inapoi / pauza / redare / control volum etc.

Continut ambalaj: tastatura cu fir

Precautii

Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageti sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbrina cu dispozitivul. Protejati de cablul de indoiri repetate si excesive.

Feriti produsul de umiditate excesiva. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Evitati varsarea de lichide, acestea pot cauza socuri electrice sau pot duce la supraincalzirea circuitelor. Folositi o carpa uscata pentru a sterge produsul de eventuale lichide varsate.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.). Nu lasati produsul expus direct in soare.

ATENTIE: Este interzisa demontarea produsului. Incercarea de a repara acest produs nu este recomandata si duce la anulara garantiei.

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

