

This manual is available in English on www.spacer.ro



Caracteristici:

Compatibila cu A2DP, AVRCP
Hands-free
Trei optiuni pentru redarea muzicii: wireless BT,
radio FM, card microSD
Distanța functionare: max. 10m
Durata de functionare: aprox. 5 ore
Timp incarcare: 2 ore
Dimensiuni: 60 x 60 x 50mm
Greutate: 250g

Specificatii tehnice:

Dimensiune difuzor	Φ45mm
Putere RMS si impedanta	3W
Impedanta	4 Ohm
Frecventa	180Hz – 16KHz
Distorsiune	<5%
Capacitate acumulator	520mAh
Voltaj acumulator	5V
Versiune BT	V4.2
Indice de protectie	IPx4

Continut ambalaj: boxa wireless TOPPER, manual de utilizare, cablu alimentare miniUSB

Instrucțiuni de utilizare

Mod redare Bluetooth

1. Gliseaza butonul OFF in dreapta, vei auzi mesajul "the device already ready to connect" (aparatul e gata de conectare) Bluetooth.
2. Activeaza functia Bluetooth pe dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (telefon, tableta etc.), cauta boxa in lista de dispozitive

si conecteaza-o.

3. Apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda/opri muzica.

4. Ajusteaza volumul sau sari la urmatoarea/precedenta melodie cu ajutorul butonului Redare/Pauza, glisandu-l spre dreapta, respectiv stanga.

5. Apasa scurt butonul pentru a raspunde sau incheia apeluri. Microfonul incorporat iti permite apeluri in regim hands-free. Boxa va relua redarea muzicii dupa ce apelul este incheiat (daca sursa audio nu s-a oprit sau nu a iesit din raza de actiune).

Mod redare card microSD

1. Porneste boxa.
2. Introdu un card microSD (pana la 32GB) in portul dedicat, iar boxa va reda automat fisierele audio stocate.
3. In timpul redarii, apasa butonul Redare/Pauza pentru a reda sau opri muzica.
4. Gliseaza butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a mari, respectiv mica sora volumul sau a schimba piesa dorita

Mod AUX-IN

1. Porneste boxa glisand butonul spre dreapta (MP3).
2. Foloseste cablul de incarcare cu mufa JACK pentru a conecta boxa la dispozitivul de pe care vrei sa redai muzica (PC, telefon, TV etc.).
3. Gliseaza si mentine apasat lung butonul Redare/Pauza spre dreapta sau spre stanga pentru a ajusta volumul.

Mod radio FM

1. Porneste boxa glisand butonul OFF spre dreapta si introdu cablul MiniUSB ca antena.
2. Apasa lung butonul Redare/Pauza pana vei auzi "FM MODE".
3. Tine apasat butonul Redare/Pauza si gliseaza-l spre dreapta pentru a cauta si memora posturile radio.
4. Gliseaza scurt butonul Redare/Pauza pentru a comuta intre canalele FM.

Funcția True Wireless Stereo:

1. Porneste doua boxe Topper, ambele in modul Bluetooth.
2. Opreste functia Bluetooth a dispozitivului de pe care redai muzica si apoi, la una dintre boxe, dupa aprox un minut vei auzi un sunet care confirma ca boxa 1 va urma sa se conecteze cu boxa 2.
3. Activeaza functia Bluetooth a dispozitivului de pe care vrei sa redai muzica si conecteaza-l cu boxa 1 care apare in meniu la scanare. Muzica va fi redata in ambele boxe in acelasi timp.

Reincarcarea boxei:

1. Opreste boxa, introdu cablul de incarcare miniUSB la portul de reincarcare al boxei si conecteaza celalalt capat al cablului la PC sau la incarcatorul de perete.
2. Indicatorul LED va ramane aprins rosu pe durata incarcarii si se va stinge odata ce boxa este incarcata complet.

Precautii

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere etc.)

Aruncarea produsului.

Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca tipul de echipamente radio incarcator wireless este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro

