

This manual is available in english on www.spacer.ro



Specificatii tehnice

Material: plastic si metal

Dimensiuni: 390 x 278 x 26mm

Greutate neta: 800g

Dimensiuni ventilatoare: Φ 125x15mm (2buc) si
 Φ 70x15mm (2buc)

Debit aer: 72CFM

Viteza maxima de rotatie ventilatoare: 1500 +/-
10%RPM

Nivel de zgomot: 21DBA

Tensiune de alimentare: 5V DC

Intensitate curent alimentare: 0.25A+/-10%

Putere intrare: 1.25W

Caracteristici:

Patru ventilatoare silentioase cu LED: 2 buc x 125mm si 2 buc x 70mm

Suport de metal gaurit pentru o disipare rapida si eficienta a caldurii

Suporta notebook-uri de 9"-17"

Ajustabil: 5 niveluri de reglare ale inaltimi

2 porturi USB

pliabil

Continut ambalaj: stand notebook 17, cablu USB, manual de utilizare

Instructiuni de utilizare

Avand un sistem de instalare Plug&play, standul nu necesita niciun driver suplimentar pentru a functiona. Standul include un cablu USB pentru alimentare.

Introdu un conector al cablului USB in portul USB al laptopului si al doilea conector, in portul USB al standului. Conexiunea USB alimenteaza ventilatoarele, cat si o conexiune activa pentru alte dispozitive externe USB precum mouse, tastatura...

Ventilatoarele au 6 viteze si 3 moduri de functionare.

1.Apasa Butonul O/M

Toate ventilatoarele si toate LED-urile sunt aprinse.

Viteza de rotatie implicita este 3.

2.Apasa Butonul O/M 2-3s

Ventilatoarele mari raman pornite, ventilatoarele mici sunt oprite

3.Apasa din nou butonul O/M 2-3s

Ventilatoarele mari sunt oprite, ventilatoarele mici sunt pornite

Asarile se fac in circuit

Apasa butoanele +/-

Ajustezi viteza de rotatie a ventilatoarelor

Precautii

Protectia cablului. Nu stricati cablul conectare. Evitati sa trageți sau sa rasuciti cablul in locul unde se imbrina cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de incalzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

