

Sursa Spacer SPPS-TP-500 / 600 / 700

Ghid instalare

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the corresponding code.

Caracteristici sursa Spacer SPPS-TP-500 / 600 / 700

Putere reala, pentru PC gaming: 500 / 600 / 700 W
Intel ATX 2.3

Carcasa: SECC 0.5mm

Conectori: 5* SATA, MB 20+4 PIN, CPU P8 (4+4),
VGA PCI-E P8 (6+2), 1.5m EU cablu alimentare.

Eficienta 80%

Dimensiuni aprox.: 140*150*86mm

Continut ambalaj:

Sursa Spacer SPPS-TP-500 / 600 / 700

Cablu de alimentare de la priza

Acest ghid de instalare

Instructiuni conectare:

Atentie! Cablul de alimentare de la priza electrica se instaleaza ultimul, dupa ce au fost conectate toate cele urmatoare.

Va rugam conectati conectorul ATX 24pin in interfata aferenta din placa de baza.

Conector placa de baza



Va rugam conectati conectorul pentru alimentarea procesorului in interfata dedicata

Conector processor (CPU)



Va rugam conectati dupa cum este necesar conectorul pentru placa video.

Va rugam conectati dupa acum este necesar alimentarea unitatilor de stocare SSD/HDD/unitate optica.

Atentie! Introduceti in interfetele aferente urmarind cu grija fanta de ghidaj prezenta pe aceste conectoare

Conector placa video:



Conector SATA



Pentru dispozitive suplimentare puteti folosi adaptoare de la MOLEX la conectorul dispozitivului dvs.

Conector MOLEX



Dupa ce ati verificat inca o data instalarea corecta a tuturor componentelor si conectarea corecta a tuturor alimentariilor necesare puteti introduce in sursa cablul de alimentare de la priza Dvs.

Este posibil sa fie nevoie sa schimbati pozitia butonului de pe spatele exterior al sursei pe care scrie "ON"

Pentru a evita incalzirea suplimentara trebuie multa atentie la managementul cablurilor astfel incat sa nu fie impiedicat fluxul de aer.

Este recomandata stangerea cablurilor cu ajutorul unor bride de plasic.



Atentie! Aveti grija la introducerea si scoaterea mufelor din dispozitive pentru a evita daune sau defecte ulterioare.

Precautii

Tensiunea din interiorul sursei poate fi periculoasă. Nu încercați demontarea unității. Unitatea nu conține piese reparabile de către utilizator.

Nu permiteți lichidelor sau altor obiecte externe să ajungă în sursa. Nu așezați băuturi sau alți recipiente care conțin lichide pe sau lângă unitatea Dvs.

Evitați instalarea sursei în locații unde există apă statică sau curgătoare sau umiditate în exces.

Nu acoperiți fantele de răcire și evitați expunerea unității la lumina directă a soarelui sau instalarea unității lângă echipamente care emit căldură, cum ar fi încălzitoare sau hornuri.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul sursa Spacer SPPS-TP-500 / 600 / 700 este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

