


- ① Camera Full HD
- ② Microfon
- ③ Suport prindere monitor
- ④ Conector USB 2.0

### Instructiuni instalare



1.Deschideti suportul camerei și pozitionati-o pe partea superioara a monitorului sau laptop-ului

2.Strangeti suportul de monitor sau de display-ul laptop-ului

3.Conectati cablul USB in computer intr-un port USB 2.0

Camera web Full HD va ofera o imagine de calitate exceptionala, culori si o precizie optica deosebita la rezolutii de pana la 1920 x 1080 pixeli. Este un produs Plug&Play.

### Specificatii detaliate

Specificatii webcam	
Nu necesita drivere	Lungime cablu USB 135cm
Format salvare foto BMP	Rezolutie 1920*1080
Tip senzor CMOS	Interfata USB 2.0
Frecventa 50Hz	Microfon incorporat
Distanța minima focalizare 20mm	Dimensiuni 70*50.7*44 mm
Sistem operare compatibil	Vista, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS

### • Precauții

- A se feri de copii și de animalele de companie.
- Feriți produsul de umiditate. Nu expuneți produsul la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate.
- Feriți produsul de lichide.
- Feriți produsul de foc și de sursele de căldura. Nu apropiați produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)
- Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.

### • ELIMINARE DESEURI:

- Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere.

Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)

- Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

