



**Altavoces multimedia de madera.
Sistema de audio 2.0 con control de volumen
SPSK-201-WD**



Detalles técnicos :

- Potencia de salida: 3W x 2
- Unidad de altavoz: 2,5" x 2
- Relación S/N: ≥ 80 dB
- Frecuencia: 50-20000Hz
- Alimentación: USB 5V
- Dimensiones: 145 x 70 x 90 mm
- Control de volumen en el cable

Instrucciones de uso:

1. Conecte el cable USB del altavoz al ordenador.
2. Conecte el cable de 3,5 mm del altavoz al ordenador.
3. Reproduzca música, películas o juegos en el ordenador.
4. Ajuste el volumen: aumente o disminuya el volumen con el ecualizador de audio.

Primera utilización del dispositivo / Introducción:

Elija una ubicación adecuada para el dispositivo. Se recomienda una superficie seca, horizontal y antideslizante. No coloque objetos (como jarrones) sobre el altavoz. Asegúrese de que el dispositivo esté suficientemente ventilado.

Funciones del producto: Sonido perfecto con efecto estéreo 3D. Plug & Play, no se necesita controlador.

Contenido del paquete:

- Altavoces: 2 uds
- Manual de usuario: 1 ud

Instrucciones generales de seguridad:

Gracias por comprar nuestro sistema de altavoces 2.0. Con el diseño de alta calidad de nuestros productos, puede disfrutar de un verdadero efecto sonoro en diversas aplicaciones y entornos, y sentir el encanto que ofrece el campo sonoro. El diseño elegante y clásico de madera absorbe las ondas sonoras, evitando el ruido causado por la reflexión del sonido, mejorando así la calidad sonora. Antes de la instalación, lea atentamente las siguientes instrucciones. Conserve el manual de usuario para futuras consultas. Para evitar cualquier riesgo de incendio o electrocución, no exponga el dispositivo a la lluvia o la humedad. No use el dispositivo en condiciones de lluvia o humedad. No use el dispositivo cerca del agua (por ejemplo, bañera, piscina, sótanos húmedos). Conecte el dispositivo únicamente a una toma correctamente instalada. Asegúrese de que la tensión del dispositivo sea compatible con la tensión de la red. No cubra los orificios de

ventilación del dispositivo. No abra la placa trasera por su cuenta para evitar una electrocución u otros accidentes. En caso de reparaciones, envíe los altavoces a un especialista.

Recordatorio útil:

Para prolongar la vida útil, evitar distorsiones y proteger su audición, no suba el volumen demasiado alto. No utilice el dispositivo a volumen máximo ya que podría dañarse. Desconecte inmediatamente de la alimentación en cuanto el dispositivo presente un defecto, para proteger el altavoz y otros componentes electrónicos contra daños. No exponga los altavoces a calor extremo, frío o humedad. No toque las membranas de los altavoces con los dedos u otros objetos, ya que podría dañarlas. Apague y desconecte de la toma cuando el sistema no esté en uso. Si desea limpiar los altavoces, utilice un paño seco y suave.

Eliminación del producto:

No deseche el producto ni otros componentes electrónicos con los residuos domésticos. Utilice únicamente centros especializados para la recogida de residuos electrónicos.



Eliminación de residuos:

El símbolo adyacente indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o batería deben ser eliminados por separado de los residuos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévalo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros de recogida locales, por favor, comuníquese con su municipalidad en su país.

Declaramos por la presente que nuestro producto cumple con la directiva 2014/30/UE

