

SPBH-CRYSTAL-RGB

Manual de utilizare

This manual is available in english on www.spacer.ro

Caști stereo wireless cu iluminare RGB

Va mulțumim ca ați ales căștile SPBH-CRYSTAL-RGB

- SPBH-CRYSTAL-RGB se pot conecta la telefonul mobil, computer, tableta etc.
- Model ușor și portabil, potrivit pentru călătorii
- Design ergonomic și confortabil, calitate excelentă a sunetului și o izolare bună față de exterior
- Compatibile cu toate dispozitivele cu mufa de 3.5mm, pot fi utilizate chiar și fără baterie
- Auriculare închise, cu diametru de 40mm, pentru un bass profund și sunete înalte
- Capacitate mare a bateriei și un timp îndelungat de funcționare



1. Slot microSD
2. Microfon
3. Apasare 1s - schimbare egalizator / apasare 2s – schimbare funcție FM/card microSD/BT
4. Volum - / redare melodie precedentă
5. Redare / pauza / apelare / iluminare RGB (apasare îndelungată)
6. Volum + / redare melodie următoare
7. Pornire / oprire
8. Port de încărcare microUSB
9. LED albastru/roșu
10. Mufa jack 3.5 mm

Conectarea dispozitivului cu telefonul mobil

1. Înainte de conectare, asigurați-vă că acumulatorul căștilor este complet încărcat.
2. Pentru încărcare, conectați mufa alimentatorului la portul microUSB. În timpul încărcării apare o lumină roșie pe casca, aceasta se stinge când încărcarea este finalizată.
3. Pornirea căștilor se realizează prin apăsarea butonului de pornire
4. Activați modul BT prin apăsare repetată M/EQ, până ce led-ul luminează roșu și albastru, dacă nu este deja activat
5. Ținând telefonul mobil la o distanță de 1m față de căști, porniți modul Bluetooth pe telefon și începeți căutarea.

6. Când pe ecranul telefonului mobil va fi afișat dispozitivul SPBH-CRYSTAL-RGB, apăsați click pentru conectare. În momentul realizării unei conexiuni, butonul frontal de pe caști va clipi albastru.

Folosirea căștilor în mod BT

Redare/Pauza: apăsați ►► pentru a opri redarea în curs, apăsați din nou pentru a porni din nou redarea

Volum + : apăsați îndelungat ►►► pentru a mari volumul

Volum - : apăsați îndelungat ◀◀◀ pentru a reduce volumul

Melodia precedentă / următoare : apăsați scurt ◀◀ pentru melodia precedentă, ►►► pentru melodia următoare

Răspunde / deconectează convorbirea: apăsați ►► scurt pentru a accepta un apel, la finalul apelului apăsați din nou ►►► pentru a-l încheia. Pentru a respinge apelul apăsați ►►► îndelungat.

Folosirea căștilor în mod radio/FM

O dată selectat modul FM apăsați pe butonul ►►► pentru a găsi posturile radio. Așteptați să înceteze iluminarea intermitentă a led-ului pentru a asculta posturile găsite. Pentru a naviga între posturile radio folosiți butoanele ◀◀ și ►►►

Folosirea iluminării RGB

Pentru a activa sau dezactiva iluminarea RGB apăsați îndelungat ►►

Folosirea căștilor pentru redare de pe card microSD

Apăsați îndelungat ◀◀ și ►►► pentru a schimba volumul dorit. Pentru a schimba melodiile apăsați scurt aceleași butoane. Pentru a porni sau opri redarea folosiți butonul ►►

Precauții

Feriți căștile de umiditate

Nu expuneți căștile la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Nu folosiți uscătorul de par sau cuptorul cu microunde ca să uscați căștile.

Ascultați muzica la un volum adecvat

Setați volumul muzicii doar pentru o ascultare confortabilă, nu foarte tare. Un volum ridicat ar putea să vă afecteze auzul.

Protecția bateriei

Datorită bateriei interne, nu încălziți, nu fisurați și nu puneți căștile pe foc. Nu expuneți căștile la soare pentru perioade îndelungate, deoarece, în caz contrar, bateria se poate defecta sau topi.

Protecția cablurilor

Nu stricați cablul de alimentare sau pe cel audio. Evitați să trageți sau să răsușiți cablul la locul unde se îmbină cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DEȘURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declară că tipul de echipamente radio Sistem audio 2.1 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.spacer.ro

