

This manual is available in english on www.spacer.ro



Specificatii tehnice

Difuzoare	Φ10 mm
Baterie	110 mAh 3.7V
Conexiune	BT V5.0
Distanța	10 m
Timp de vorbire	6 ore
Timp de incarcare	2 ore
Sensibilitate	90db+/-3
Impedanta	16Ω +/-15%
Raspuns in frecventa	20 Hz-20000Hz
Continut ambalaj	casti in-ear cu fir de legatura cablu microUSB de incarcare manual de utilizare


Caracterisitici

SPBH-SPORTY se pot conecta la telefonul mobil, computer, tableta ...
Model ușor și portabil, potrivit pentru activități sportive și călătorii
Design ergonomic și confortabil, calitate excelentă a sunetului
Bass profund și sunete înalte
Capacitate mare a bateriei și un timp îndelungat de funcționare

Caști sport wireless

Magnetice. In-ear. Cu fir de legatura

Va mulțumim ca ați ales căștile SPBH-SPORTY



1. Volum + / redare melodie urmatoare
2. Buton multifunctional (pornire / oprire / acceptare apel/ redare / pauza)
3. Volum - / redare melodie precedenta
4. LED semnalizare stare
5. Microfon

6. Port de încărcare microUSB

Conectarea dispozitivului cu telefonul mobil

1. Înainte de conectare, asigurați-va ca acumulatorul căștilor este complet încărcat.
2. Pentru încărcare, conectați mufa alimentatorului la portul microUSB. În timpul încărcării apare o lumina roșie pe casca, aceasta se face albastră când încărcarea este finalizată.
3. Pornirea căștilor se realizează prin apăsarea butonului multifuncțional
4. Ținând telefonul mobil la o distanță de 1m fata de căști, porniți modul Bluetooth pe telefon și începeți căutarea.
5. Când pe ecranul telefonului mobil va fi afișat dispozitivul SPBH-SPORTY, apăsați click pentru conectare. În momentul realizării unei conexiuni, butonul frontal de pe căști va clipi albastru.

Folosirea căștilor în mod BT

Pornire / oprire: apăsați îndelung butonul multifuncțional

Răspunde / încheie convorbirea: apăsați scurt pe butonul multifuncțional pentru a accepta un apel, la finalul apelului apăsați din nou pentru a-l încheia. Pentru a respinge un apel apăsați îndelung butonul multifuncțional. Apăsați de 2x scurt pentru a reapela.

Pentru a schimba volumul apăsați scurt butoanele laterale

Redare/Pauza: apăsați butonul multifuncțional pentru a opri redarea în curs, apăsați din nou pentru a porni din nou redarea

Precauții

Feriți căștile de umiditate. Nu expuneți căștile la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Nu folosiți uscătorul de par sau cuptorul cu microunde ca să uscați căștile.

Ascultați muzica la un volum adecvat. Setări volumul muzicii doar pentru o ascultare confortabilă, nu foarte tare. Un volum ridicat ar putea să vă afecteze auzul.

Protecția bateriei. Datorită bateriei interne, nu încălziți, nu fisurați și nu puneți căștile pe foc. Nu expuneți căștile la soare pentru perioade îndelungate, deoarece, în caz contrar, bateria se poate defecta sau topi.

Protecția cablurilor. Nu stricați cablul de alimentare sau pe cel audio. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul la locul unde se înbină cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

Aruncarea produsului.

Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoierul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DEȘEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezența, ROYAL COMPUTERS declară ca tipul de echipamente radio încărcător wireless este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.spacer.ro

