

This manual is available in English on www.spacer.ro



Caști gaming cu microfon și control de volum

- Design ergonomic și confortabil, calitate excelentă a sunetului
- Reglaj al volumului pe fir
- Microfon ajustabil
- Burete confortabil în jurul căștilor
- Iluminare cu LED verde
- Banda ajustabilă
- Bass profund și sunete înalte
- Culori imitație model camuflaj
- Ideala pentru muzica, gaming și conversații

Cerințe:

- PC, laptop sau orice alt dispozitiv cu mufă de ieșire audio de 3,5 mm
- mufă de intrare microfon de 3,5 mm
- mufă USB pentru aprinderea LED-urilor

Specificații tehnice

Diametru difuzor: 40 mm
Dimensiune microfon: 6 x 5 mm
Sensibilitate difuzor: 103 ± 5dB S.P.L. la 1 kHz
Sensibilitate microfon: -54 dB ± 3dB
Impedanță difuzor: 32 Ω
Impedanță microfon: 2,2 k Ω
Bandă de frecvență: 20-20.000 Hz
Putere maximă de intrare: 50 mW
Conector: 2 x 3.5 mm (audio), USB (pentru iluminare)
Lungime cablu: 2 m ± 0.2m
Iluminare: LED verde

Conținut pachet

Caști gaming cu microfon și control de volum

Instructiuni utilizare

1. Scoateți căștile din ambalaj și desfaceți cablul de conectare.
2. Identificați mufele de conectare din dispozitivul Dvs.
3. Observați pictogramele ce descriu tipul de conectare acceptată

- pentru sunet în căști



- pentru microfon



- pentru USB



Nota: pot exista diferențe între pictogramele exemplu de mai sus și cele care se găsesc pe dispozitivul Dvs.

4. Conectați corespunzător mufele căștilor.
5. Reglați volumul după preferințe.

Precauții

Ferțiți căștile de umiditate

Nu expuneți căștile la ploaie sau la aer încărcat cu umiditate. Nu folosiți uscătorul de păr sau cuptorul cu microunde ca să uscați căștile.

Ascultați muzica la un volum adecvat.

Setați volumul muzicii doar pentru o ascultare confortabilă, nu foarte tare. Un volum ridicat ar putea să vă afecteze auzul.

Protecția produsului

Nu încălziți, nu fisurați și nu puneți căștile pe foc.

Protecția cablurilor

Nu stricați cablul USB sau pe cel audio. Evitați să trageți sau să răsuciți cablul la de locul unde se îmbină cu dispozitivul. A se feri de copii și de animalele de companie.

ATENȚIE: Este interzisă demontarea produsului. Încercarea de a repara acest produs nu este recomandată și duce la anularea garanției.

Aruncarea produsului. Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice.



ELIMINARE DEȘEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul este în conformitate cu Directivele EMC 2014/30/EU.

