
























Birou de gaming

Instructiuni de asamblare




Lista componente


Componente				
A  X2	B  X1	C  X2	D  X2	
E  X1	F  X1	G  X4	H  X1	I  X1



Unelte				Suruburi		
 X1	 X1	 X1	 X1	①  M8x55 X6	②  M8x15 X2	③  M6x35 X4
④  M6x15 X2	⑤  M8 X6	⑥  M3.5x35 X1	⑦  M4x10 X6	⑧  M5x16 X2	⑨  M5 X2	

Pasul 1




Pasul 2




	① x6	A x2
	② x2	B x1
	⑤ x6	C x2


Insurubati dar nu strangeti pana la capat, continuati strangerea dupa ce montati blatul, strangeti suruburile pe rand.


Pasul 3




	⑥ x1	G x4
	③ x4	


Pasul 4A




	⑧ x2	F x1
	⑨ x2	


Pasul 4B




	④ x2	F x1
		E x1


Pasul 5




	⑦ x6	D x1 H x1
---	------	--------------



Telecomanda



ELIMINARE DESEURI:

 Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro
Prin prezenta, declarăm că produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

