













# Birou de gaming

## Instructiuni de asamblare











# Lista componente


Componente			
A  x2	B  x1	C  x2	D  x1
E  x1	F  M8 x4	G  x1	H  x1

Unelte			
 x1	 M4 x1	 M5 x1	 M8 x1


## Suruburi



①  M8x55 X6	②  M8x15 X2	③  M6x35 X4	④  M6x15 X2	⑤  M8 X6	⑥  M3.5x35 X1	⑦  M5x16 X2	⑧  M5 X2
--	--	--	--	--	--	--	---

## Pasul 1




## Pasul 2




	① x6	<b>A x2</b>
	② x2	<b>B x1</b>
	⑤ x6	<b>C x2</b>


Insurubati dar nu strangeti pana la capat, continuati strangerea dupa ce montati blatul, strangeti suruburile pe rand.


## Pasul 3




	⑥ x1	
	③ x4	
	<b>F x4</b>	


## Pasul 4A




	⑦ x2
	⑧ x2
	E x1

## Pasul 4B




	④ x2
	E x1
	D x1


# Pasul 5



# Telecomanda



## ELIMINARE DESEURI:

 Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina [www.ecotic.ro](http://www.ecotic.ro)  
Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

