

This manual is available in english on www.spacer.ro



Caracteristici:	Interfata: Type-C and USB 3.0 (tata)
	Rata ridicata de transfer date pana la 5 Gbps
	Type-C and USB 3.0 mama pentru device-urile externe cu USB
	Material: aliaj aluminium
	Citeste SD si microSD carduri (pe rand, nu simultan)
	Plug & Play
	Dimensiuni: 85 x 20 x 11 mm
	Greutate: 21 g

Instructiuni de utilizare

1. Asigura-te ca dispozitivul sau computerul tau suporta porturi USB de tip C și USB 3.0. Daca nu, vei avea nevoie de un adaptor sau HUB USB adecvat.
2. Conecteaza card reader-ul la portul USB de tip C sau USB 3.0 al computerului sau dispozitivului tau. Asigura-te ca este conectat corect și ferm.
3. Pentru a citi un card SD sau microSD, introduce cardul în slotul corespunzator de pe card reader.
4. Cardul ar trebui sa fie detectat automat de sistemul de operare al computerului sau dispozitivului tau. Dupa detectarea cardului, poți accesa conținutul acestuia prin intermediul sistemului de operare.
5. Cand ai terminat de utilizat cardul, asigura-te ca il scoți in mod corespunzator. In Windows, utilizeaza funcția "Eject" sau "Safely Remove Hardware" pentru a deconecta cardul inainte de a-l scoate fizic din card reader. In macOS, gliseaza pictograma cardului din Finder în coșul de gunoi pentru a-l deconecta.
6. Dupa deconectare, poți scoate cardul din slotul card reader-ului.

Continut ambalaj: Card reader, manual utilizare

Precautii

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide.

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.)

Aruncarea produsului. Nu aruncati produsul sau celelalte componente electronice impreuna cu gunoiul menajer. Folositi doar centrele specializate pentru colectarea deseurilor electronice.



ELIMINARE DESEURI:

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare va rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro

Prin prezenta, declarăm ca produsul nostru este în conformitate cu Directiva 2014/30/EU.

