

This manual is available in English, French and Spanish on www.spacer.ro and www.spacer-tech.com. Please search for the code: SPMO-WS03-BT



| | | |
|-----------------------------|---|-----------------|
| Rezolutie ajustabila | <i>Resolución ajustable</i> | max. 1600DPI |
| Numar de butoane | <i>Número de botones</i> | 4/1 |
| Frecventa operare | <i>Frecuencia de operación</i> | 2.4 Ghz |
| Bluetooth | <i>Bluetooth</i> | 5.2 |
| Distanta operare | <i>Distancia de operación</i> | 10m |
| Material | <i>Material</i> | ABS |
| Buton ON/OFF | <i>Botón ON/OFF</i> | |
| Click silentios butoane S-D | <i>Clic silencioso en los botones I-D</i> | |
| 1 x baterie AA inclusa | <i>1 pila AA incluida</i> | |
| Dimensiuni | <i>Tamaño</i> | 108 x 62 x 36mm |
| Greutate | <i>Peso</i> | 56g |

Instructiuni de utilizare / Instrucciones de uso

1. Daca receptorul wireless nu este inclus separat in ambalaj, va rugam intoarceti mouse-ul dvs. si deschideti capacul bateriei pentru a-l gasi. / *Si el receptor inalámbrico no está incluido por separado en el embalaje, por favor gire su mouse y abra la tapa de la batería para encontrarlo.*
2. Scoateti receptorul si introduceti bateria/baterii conform indicatiilor din lacas / *Retire el receptor e inserte la(s) batería(s) según las indicaciones en el compartimento.*
3. Va rugam gasiti un port USB disponibil in sistemul dvs. pentru receptorul wireless. / *Busque un puerto USB disponible en su sistema para el receptor inalámbrico.*
4. Va rugam introduceti receptorul mouse-ului Spacer urmarind alinierea corecta fata de portul USB / *Inserte el receptor del ratón Spacer asegurándose de la alineación correcta con el puerto USB.*
5. Asteptati detectarea si configurarea mouse-ului de catre sistemul de operare, urmarind instructiunile de pe ecranul sistemului dvs. / *Espere a que el sistema operativo detecte y configure el mouse, siguiendo las instrucciones en la pantalla de su sistema.*
6. Cum se comută modul 2.4 GHz în modul Bluetooth? / *¿Cómo cambiar el modo de 2,4 GHz al modo Bluetooth?*

Prin apasarea lunga a butonului DPI de pe mouse: LED-ul rosu este in modul 2.4 Ghz/LED-ul albastru este in modul bluetooth. In modul Bluetooth, prin apasarea lunga a butonului DPI mouse-ul intra in starea de conectare Bluetooth si poate fi imperecheat. Activati functia bluetooth pe dispozitivul dvs (PC/notebook) si selectati mouse-ul. / *Al presionar prolongadamente el botón DPI del mouse: el LED rojo está en modo 2.4 Ghz/el LED azul está en modo bluetooth. En el modo Bluetooth, al presionar prolongadamente el botón DPI, el mouse ingresa al estado de conexión Bluetooth y se puede emparejar. Active la función bluetooth en su dispositivo (PC/portátil) y seleccione el mouse.*

Funcțiile mouse-ului:

Buton stanga: efectueaza functii traditionale ale mouse-ului cum ar fi clic, clic dublu si glisare / *Botón izquierdo: realiza las funciones tradicionales del ratón, como clic, doble clic y arrastrar.*

Buton dreapta: efectueaza functia traditionala de clic dreapta a mouse-ului / *Botón derecho: realiza la función tradicional de clic derecho del ratón.*

Rotita: Apasati si rotiti usor pentru a naviga pe Internet sau pentru a explora documente deschise / *Rueda: Presione y gire suavemente para navegar por Internet o explorar documentos abiertos.*

Buton DPI: Rezolutia disponibila 800 - 1600 DPI / *Botón DPI: Resolución disponible 800- 1600 DPI.*

Continut ambalaj/ *Contenido del embalaje:* mouse wireless/ receptor nano USB stocat in mouse/ 1 x baterii AA / *ratón inalámbrico / receptor nano USB almacenado en el ratón / 1 x batería AA*

Precautii / Precauciones

Feriti produsul de umiditate. Nu expuneti produsul la ploaie sau la aer incarcat cu umiditate. Feriti produsul de lichide./ *Mantenga el producto alejado de la humedad. No exponga el producto a la lluvia ni a aire cargado de humedad. Mantenga el producto alejado de líquidos.*

Feriti produsul de foc si de sursele de caldura. Nu apropiati produsul de foc sau de alte surse de încălzire (sobe, calorifere et.) / *Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor. No acerque el producto al fuego ni a otras fuentes de calor (estufas, radiadores, etc.)*

Aruncarea produsului/ Eliminación del producto: Nu aruncați produsul sau celelalte componente electronice împreună cu gunoiul menajer. Folosiți doar centrele specializate pentru colectarea deșeurilor electronice. / No deseche el producto ni los demás componentes electrónicos junto con la basura doméstica. Utilice únicamente centros especializados para la recolección de desechos electrónicos.



ELIMINARE DESEURI/ ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Simbolul alăturat arată că, în conformitate cu legile și reglementările locale, produsul dvs. și/sau bateria acestuia trebuie eliminate separat de deșeurile menajere. Atunci când acest produs ajunge la sfârșitul perioadei de viață, duceți-l la un punct de colectare desemnat de autoritățile locale. Pentru informații despre centrele locale de colectare vă rugăm contactați primăria localității dvs. sau accesați pagina www.ecotic.ro / El símbolo adjunto indica que, de acuerdo con las leyes y regulaciones locales, su producto y/o su batería deben ser eliminados por separado de los desechos domésticos. Cuando este producto llegue al final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Para obtener información sobre los centros locales de recolección, por favor contacte a su ayuntamiento o visite la página www.ecotic.es

Prin prezenta, ROYAL COMPUTERS declara ca produsul este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE / Por la presente, ROYAL COMPUTERS declara que el producto está en conformidad con la Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoare adresa de internet: www.spacer.ro / El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en las siguientes direcciones de internet: www.spacer-tech.com y www.spacer.ro.

